TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Montážní návod

Třikomorový septik k obetonování · 6 m³

DOKUMENTACE K VÝROBKU • VYDÁNÍ 11/2026

Příprava stavby, montáž po jednotlivých krocích a následná péče v jednom přehledném průvodci.

01 Příprava a parametry

02 Postup krok za krokem

03 Kontrola a péče

Zobrazit produkt na webu →

Návod na webu →



Vyobrazení produktu SEPTIK6O

Příprava
Údaje a vybavení

Přehledný postup
Jednotlivé kroky

Následná péče
Kontroly a údržba

Potřebujete poradit
s instalací nebo péčí

+420 773 821 072
kratky@cistirna-jimka.cz
cistirnajimka.cz

Příprava a údaje výrobku

Tříkomorový septik k obetonování · 6 m³

Parametry výrobku

Objem
6 m³

Konstrukce
K obetonování

Vnější průměr
2300 mm

Výška
1500 mm

Základna
2400 mm

Výška výztuhy
100 mm

Revizní komín průměr
600 mm

Výška revizního komínu
300 mm

Údaje podle produktové stránky cistirnajimka.cz. Aktualizováno 19. 11. 2026.

Rozsah návodu

Detailní postup na montáž tříkomorového septiku k obetonování o objemu 6 m³ (vnější průměr 2300 mm; výška 1500 mm)

Materiál a nástroje potřebné pro montáž:

- ☐ Tříkomorový septik k obetonování o objemu 6 m³ (vnější průměr 2300 mm; výška 1500 mm)
- ☐ Písek nebo betonová deska (podle specifikací výrobce)
- ☐ Bagr (dle uvážení stavebníka)
- ☐ Vodováha
- ☐ Závěsný metr nebo měřicí pásmo
- ☐ Trubky pro přívod a odvod vody
- ☐ Beton (pro obetonování a vyplnění mezipláště)
- ☐ Armatura (dle uvážení stavebníka)
- ☐ Ruční usazení případně jeřáb pro manipulaci s nádrží

Potřebujete poradit
s instalací nebo péčí

+420 773 821 072
kratky@cistirna-jimka.cz
cistirnajimka.cz

Postup a dokumentace

Tříkomorový septik k obetonování · 6 m³

01

Krok 1: Příprava místa pro instalaci

Výběr místa:

Vyberte vhodné místo pro umístění septiku. Mělo by být rovné, dostatečně prostorné a snadno přístupné pro údržbu.

Zkontrolujte, zda vybrané místo umožňuje správný spád pro přívodní a odvodní potrubí.

Vykopání jámy:

Vykopejte jámu o rozměrech, které umožní snadné umístění septiku, s ohledem na jeho rozměry (vnější průměr 2300 mm; výška 1500 mm). Jáma by měla být širší a hlubší než septik samotný, aby poskytla dostatek prostoru pro obetonování (cca 300 mm navíc na každou stranu).

Hloubku jámy upravte podle výšky septiku a tloušťky podkladové vrstvy (betonové desky).

02

Krok 2: Příprava podloží

Vytvoření podkladové betonové desky:

Na dno jámy umístěte rovnoměrnou vrstvu štěrku nebo písku (doporučujeme cca 10 cm) a dobře ji udusejte.

Následně vybetonujte základovou desku o tloušťce alespoň 15-20 cm, která zajistí stabilní podklad pro septik. Deska by měla být rovná a v úrovni se zbytkem jámy.

Nechte betonovou desku dostatečně vyzrát (doporučujeme 24 hodin).

Potřebujete poradit
s instalací nebo péčí

+420 773 821 072
kratky@cistirna-jimka.cz
cistirnajimka.cz

Postup a dokumentace

Tříkomorový septik k obetonování · 6 m³

03

Krok 3: Umístění septiku

Osazení septiku:

Před umístěním septiku zkontrolujte rovinnost podkladové desky pomocí vodováhy.

Pomocí mechanického zvedáku, jeřábu nebo jiné manipulační techniky opatrně spusťte septik do jámy. Ujistěte se, že septik dosedá rovnoměrně na betonovou desku a je správně vyrovnán.

Vyrovnání septiku:

Po usazení septiku jej znovu zkontrolujte pomocí vodováhy, aby byl správně vyrovnán. Správné vyrovnání je klíčové pro bezproblémový provoz a funkci tří komor septiku.

04

Krok 4: Obetonování septiku

Příprava na obetonování:

Umístěte armaturu (dle uvážení stavebníka) kolem septiku, aby byla konstrukce betonu dostatečně pevná a stabilní. Armaturu lze umístit kolem septiku ve vzdálenosti přibližně 100 mm od stěn septiku.

Zkontrolujte polohu a vyrovnání septiku před zahájením betonování.

Betonování:

Pomalu začněte obsypávat prostor mezi stěnami jámy a septikem ručně suchým betonem, vrstvu po vrstvě, a dopouštějte vodou dokud nedosáhnete požadované výšky.

Beton by měl sahat až k úrovni terénu nebo mírně nad, v závislosti na specifikacích instalace.

Potřebujete poradit
s instalací nebo péčí

+420 773 821 072
kratky@cistirna-jimka.cz
cistirnajimka.cz

Postup a dokumentace

Tříkomorový septik k obetonování · 6 m³

05

Krok 5: Připojení septiku

Připojení přívodního a odvodního potrubí:

Nainstalujte přívodní potrubí z domu do první komory septiku. Dbejte na správný spád potrubí, aby bylo zajištěno bezproblémové odtékání odpadních vod.

Nainstalujte odtokové potrubí z poslední komory septiku k dalšímu stupni čištění (např. do filtru nebo vsakovacího systému).

Ujistěte se, že všechny spoje jsou správně utěsněny, aby nedocházelo k úniku vody.

Instalace revizních vstupů:

Ujistěte se, že revizní vstupy jsou správně umístěny a zajištěny podle pokynů výrobce. Mohou být zasazeny do betonové desky nebo pevně připojeny k nádrži pomocí těsnění.

06

Krok 6: Dokončovací práce

Závěrečná kontrola:

Po dokončení obetonování a připojení potrubí proveďte závěrečnou kontrolu instalace. Ujistěte se, že všechny připojené prvky jsou funkční a že septik je správně usazen.

Místo kolem septiku můžete upravit podle potřeby, například položením trávníku nebo dlažby.

07

Krok 7: Údržba

Pravidelná kontrola:

Pravidelně kontrolujte stav septiku a připojení. Především v prvních týdnech po instalaci sledujte, zda nedochází k poklesu terénu nebo jiným nežádoucím jevům.

Provádějte pravidelnou údržbu septiku podle doporučení výrobce, včetně čištění komor a kontrol revizních vstupů.

Potřebujete poradit
s instalací nebo péčí

+420 773 821 072
kratky@cistirna-jimka.cz
cistirnajimka.cz